

INSTALLATIE VAN DE THERMOSTAATMENGKRAAN

- (1) Reinig de aanvoerleidingen zorgvuldig zodat er geen zand en / of vuil in de filters van de kraan terecht komt.
- (2) Het is noodzakelijk dat de meegeleverde filters worden geplaatst in zowel de koud als warm wateraansluiting van de kraan.
- (3) Let op: Sluit te allen tijde de warm watertoevoer aan op de LINKERZIJDE van de kraan zoals weergegeven op de afbeelding . De koud watertoevoer dient op de RECHTERZIJDE te worden aangesloten.
- (4) WATERDRUK: Voorkom installatie van de thermostaatkraan indien de waterdruk minder bedraagt dan 1 bar of meer dan 10 bar. Het is aanbevolen de kraan uitsluitend te installeren bij een waterdruk tussen de 3 en 5 bar.
- (5) Gebruik de thermostaatkraan uitsluitend in combinatie met: - een elektrische boiler met een inhoud van minimaal 200 liter, of - in combinatie met een gasgestookte CV ketel met een capaciteit van 11 liter per minuut of meer.

De thermostaatkraan werkt niet naar behoren in combinatie met een gasgestookte CV ketel met een capaciteit van 6 liter per minuut of minder.

- (6) Het is aan te bevelen de warm waterleidingen te isoleren met isolatiebuis.
- (7) Voor een optimale werking van de thermostaatkraan is het aan te bevelen waterleidingen te installeren met een minimum diameter van 15 mm.

ONDERHOUD VAN DE THERMOSTAATMENGKRAAN

- (8) Het is noodzakelijk de filters in de kraan met regelmaat te reinigen. Reiniging is noodzakelijk indien de waterdoorstroming van de kraan minder wordt of indien de temperatuurregeling niet (meer) naar behoren werkt.
- (9) Indien de thermostaatkraan niet naar behoren werkt dient het debiet te worden gecontroleerd. Het debiet dient minimaal 11 liter per minuut te bedragen.
- (10) Indien de kraan niet naar behoren werkt, controleer dan de werking van de twee terugslagkleppen in beide inlaten.

HET CALIBREREN VAN DE TEMPERATUUR

- (11) Verwijder het kapje en daarna de schroef uit de temperatuurknop. Open de kraan volledig en draai de temperatuurknop totdat de watertemperatuur exact 38°C is. Gebruik ter controle bij voorkeur een thermometer om de watertemperatuur te meten. Plaats de temperatuurknop terug zodanig dat de 38°C indicator overeenkomt met het maatstreepje. Zet de knop vast met behulp van de schroef en plaats ook het kapje terug.